

NÁVOD K OBSLUZE


Otevřete krabici a
vyjměte z ní Sockee
základnu, rukojeť a
příslušenství.

1




Připevněte rukojeť k základně
zmáčknutím tlačítka, dokud neuslyšíte
zaklapnutí. Sockee je nyní připraveno
k použití

2




Zvedněte Sockee rukojeť do
vzpřímené polohy. Umístěte
ponožku patou k sobě viz obrázek.

3




Navlékněte ponožku na rameno
Sockee až ke dvěma zářáčkám po
stranách (pata míří směrem k Vám).

4




Lehce stlačte ponožku dolů přes rameno
Sockee, uvnitř nechte 5-8 cm ponožky
volných, aby zůstal prostor pro nohu.

5




Pokud je to nutné, upravte hák na konci
základny na vhodnou délku. (vyzkoušejte
to několikrát, než najdete ideální polohu,
která vám bude vyhovovat).

6




Stlačte Sockee rameno do
horizontální polohy, držte rukojeť a
umístěte zařízení na podlahu.

7



Ukotvěte háček kolem nohy židle, aby
se základna nemohla pohybovat.

8



Zatímco pohodlně a vzpřímeně sedíte na židli, přesuňte rameno s ponožkou směrem k sobě – tak jak to můžete vidět na obrázku. Nohou posuňte rameno směrem k rukojeti a špičku své nohy položte do ponožky. Tlačte nohu dolů, zatímco ohýbáte patu směrem k sobě. (V případě, že používáte dlouhé ponožky, vrchní část si po nasazení vyrolujte rukama). Opakujte kroky 3-10, pro nasazení druhé ponožky.